GB Operating Instructions for Rechargeable Body Trimmer

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS TRIMMER.

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from the outlet.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Always unplug this appliance before cleaning.
6. (Rechargeable unit only.) Unplug the charger before using trimmer.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:

1. This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to Wahl Clipper Corporation for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Insert only recharging transformer plug into charger receptacle.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or trimming attachment, as facial injury may occur.
10. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn unit “OFF - 0,” then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

RECHARGING

1. This trimmer is conveniently designed for household use. It should be allowed to charge overnight before first use.
2. Remove the trimmer, recharging transformer and accessories from the packing material.
3. Connect the transformer to the trimmer. BE SURE TRIMMER IS IN THE “OFF - 0” POSITION WHEN CHARGING.
4. Plug the recharging transformer into any convenient electrical outlet at the correct voltage.
5. When trimmer is not in use, it may be connected to the transformer and plugged into an outlet to assure maximum power is available when it is next used. This transformer is designed to continuously charge the battery without overcharging.
6. Ni-Cad battery life may be extended with the following procedure: Once every month, let the trimmer run until the motor stops. Move the switch to the “OFF - 0” position and recharge fully overnight.
7. If you have a rechargeable cord/cordless trimmer, it can be used with the cord so you can trim even if the charge is low. The charging indicator light will glow when your trimmer is in the “OFF” position and connected to its charger. The trimmer cannot be overcharged, so you may charge it as often as desired. We recommend that the battery be “worked” or discharged by trimming without the cord and by not recharging after every use.

In certain areas that experience low line voltages, the red charging indicator light on your trimmer may become dim as the battery nears full charge. This dimming does not affect the performance of your trimmer but is simply a result of variances in power line voltages.

TROUBLESHOOTING

If your Trimmer does not seem to take a charge, check the following before returning it for repair:

1. Check outlet current by plugging in another appliance.
2. Make sure the outlet simply is not connected to a light switch which turns the power at the outlet off when lights are turned off.
3. Be sure the trimmer is properly connected to the recharging transformer, all connections are secure and the switch on the trimmer is turned “OFF - 0.”
4. If your electricity is connected to a master power switch, we suggest the trimmer be disconnected from the charger anytime the master switch is off. Leaving the unit plugged into a dead outlet or an unplugged charger will drain the battery.
5. If trimmer does not run and it is completely charged, turn the unit “ON - I” and pinch or push the blades manually. (Oil may have dried out between the blades, so they may be temporarily stuck together.)

BATTERY REMOVAL & DISPOSAL

CONTAINS SEALED, RECHARGEABLE NICKEL-CADMIUM BATTERY. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

The RBRC Battery Recycling Seal on the nickel-cadmium (Ni-Cd) battery contained in this product indicates Wahl is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Ni-Cd batteries into the trash or the municipal waste stream, which is illegal in some areas. Please call 1-800-8-BATTERY for information on Ni-Cd battery recycling in your area. Wahl’s involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Under normal use, the rechargeable nickel-cadmium battery in your trimmer will last from three to five years. At the end of its life, when it will no longer take a full charge, the nickel-cadmium battery must be removed and recycled or disposed of properly. Do not attempt to replace the battery. All servicing or battery replacement should be performed by an Authorized WAHL Service Location. To remove the batttery for recycling or disposal, follow these steps:

1 Make sure the on/off switch is in the “0” (OFF) position and that the cord is NOT plugged into the trimmer or any electrical outlet.
2 Remove any attached trimming heads.
3 Cut open rubberized grip pad.
4 Remove all 4 screws from top cover plate.
5 Pry the trimmer housing apart.
6 Locate circuit board and battery.
7 Pry battery off of circuit board.
8 Apply tape to both ends of the battery before recycling or properly disposing of it.
9 Discard the entire clipper.

CARING FOR YOUR TRIMMER

OILING BLADES

For best results, put one or two drops of Wahl Clipper Oil on the blades only when necessary, or approximately once a month. Motor bearings are permanently lubricated—do not attempt to oil.

When oiling your trimmer, turn the trimmer “ON - I,” hold the unit with the blades facing DOWN and squeeze one or two drops of oil onto the blades. Wipe off excess oil with soft cloth.

NOTICE—DO NOT OVER OIL!

Excessive oiling or application of liquids will cause damage if allowed to seep back into motor.

BLADE CARE

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material.
Should blades become damaged or dull, you may purchase a new blade assembly from Wahl.

CLEANING/STORAGE

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit and the blades. Store unit in such a manner so that blades are protected from damage.
When the trimmer is not in use, the trimmer guide/blade guard attachment should be in place to protect the blades.

SPECIAL FEATURES:

Your trimmer has been designed with several advanced features to help you get perfect results every time you trim. Your trimmer may be used to neatly trim goatees, beards, mustaches, neckline, sideburns around the ears and eyebrows, or anywhere you may need grooming.

On/Off Switch **(G)**	Silicone Rubber Handle Grip **(H)**
Trimming Head **(E)**	Shaving Head **(K)**
Protective Cover **(J)**	Detail Head **(L)**
1/16” Guide **(B)**	1/8” Guide **(C)**
3/16” Guide **(D)**	6-Position Guide **(A)**
Storage Base **(P)**	Cleaning Brush **(N)**
Blade Oil **(O)**	Mustache Comb **(M)**
Charger Location **(I)**	Ratcheting 12 Position Grip **(F)**

Installation/ REMOVAL of Trimming Heads

1 Make sure trimmer unit is turned “OFF”.
2 Pull firmly to remove attached head. **(Q)**
3 Choose another head and firmly push into secure position.
4 Position head to any of the 12 angles for versatility and customized control. A ratcheting sound between positions is normal. You are now ready for trimming your total body.

6-Position Guide makes achie ing a consistent trim easy, e ery time. (R)
The guide can be removed (providing a seventh cutting position) and reattached without changing the preset cutting length, so once you have found the perfect length, there’s no guesswork in achieving it every trim. The trimming guide is a two-piece assembly, consisting of a base and a comb. It should not be disassembled. To attach the guide, simply slide it on at a slight angle and press the release tab down to secure in position. To remove the guide, gently push up on the release tab and slide the assembly away from the trimmer. Adjust the trimming length by pressing on the thumb lever and moving the comb forward or backward to the desired setting.

TRIMMING AND EDGING YOUR BEARD

The following are suggested trimming steps and trimmer positions. You may find different procedures work better for you.

1. Comb your beard in the direction that it grows to help reveal stray hairs that may be longer than the others.
2. Attach the guide comb to trim and taper your beard. With the blades pointing toward you, begin with the adjustable guide set at a long trimming length. For best results, start at each sideburn and stroke downward toward your neck. Trim toward your chin in smooth, overlapping strokes, following the lay of your beard. If you trim against the way your beard naturally lays, the trimmer will cut the hair much shorter and the result may be patchy. Adjust the guide comb to progressively shorter settings until you reach the desired length of beard. You may wish to set the guide comb to cut closer near the ear and down under the chin, changing to a longer setting toward the front of the face and point of your chin. Always be sure the guide is snapped solidly into the desired position before you start to trim.
3. Remove the adjustable guide and cut the outline of your beard. Starting under your chin and working back toward your jawbone and ears, cut the outer perimeter of your beard underneath the jawbone. Continue the line all the way up to the ears and hairline.
4. Accentuate your beard line by using the trimmer in a downward motion. Start at the line you’ve created and, working from the chin back toward the ears, trim the area right under your beard line.
5. Define the upper part of your beard using the same technique.
6. For a neater finished look, use the guide comb on position 2. Then, using the trimmer in an upward motion, start trimming under the chin with short, outward, rolling strokes. Continue trimming until entire jawline is blended.

TRIMMING YOUR MUSTACHE

1. Comb your mustache.
2. Hold the trimmer in a vertical position with the blades pointing toward you in order to define the line of your mustache.
3. With the guide set at a fairly long trimming length, begin trimming your mustache, starting at the top and working down to your upper lip. Use progressively closer settings to get the look and length you desire.
4. For tapering the mustache, set the guide comb at a medium length. Starting in the middle of your mustache, follow the lip line and taper with short upward strokes of the trimmer, working out toward the corners until a gentle shape is created on the bottom of your mustache.
5. As a finishing step, remove the guide and, using only the bare blades, make a definitive line at the bottom of your mustache.

Detailing Sideburns, Mustaches & Beards using trimmer head.
Slowly move trimmer across desired areas to neatly trim and shape.

Trimming arm & leg hair using trimmer head.
Simply glide the trimmer over your arm or leg until desired hair length is achieved. The first time you trim the hair, start by using a longer setting on the guide comb on the trimmer, then use progressively shorter settings if a shorter length is preferred.

Trimming chest & stomach hair using trimmer head.
Glide the trimmer over your torso region, in an upward motion until desired hair length is achieved. The first time you trim the hair, start by using a longer setting on the Small guide comb on the trimmer, then use progressively shorter settings if a shorter length is preferred.

For the closest look, simply attach the shaver head.
The shaver makes for the perfect tool to groom the total body. Using the same technique, as mentioned prior, you can groom wherever you feel a need. Shave against hair growth while stretching the skin. After every use, remove the shaver foil by pressing both side buttons and carefully using cleaning brush provided. **(S)**

Trimming pri ates w ith the trimmer & detailer head.

1. Volume reduction using trimmer head. Attach guide comb and select a long trimming length. Begin trimming, starting at the top and working down. Use progressively closer settings to get the “look” and length you prefer.
2. For hard to reach or tight areas, use the detailer head. Slowly move the detailer through area to trim until desired look is accomplished.
3. Shave in your private areas by gently shaving in the desired area.

Trimming Nose Hair using detailer head.
Make sure the nasal passages are clean. Slowly move the detailer in and out of each nostril, no more than 1/4-inch deep.

Trimming EAR Hair using detailer head.
Make sure the outer areas of the ears do not contain any wax. Hold the ear flat with one hand and carefully insert detailer no more than 1/4-inch into the outer ear.
CAUTION: Do not insert the detailer or any other foreign object into the inner ear. For hair growing on the outside of the ear, simply move the detailer slowly along the edges of the ear.

Trimming Eyebrow s using detailer head.
Slowly move detailer to neatly trim stray hairs. For precise, even trimming, slowly move the detailer closer or farther away from eyebrows to achieve desired length.

TRIMMING WITH attachment Combs (T)

Your Trimmer includes two mustache-trimming attachments (medium and long) and the taper control. The medium-cut attachment has two bars and the long-cut attachment has three bar. The taper control has shorter teeth than the medium and long trimming attachments, and may also be used as a short mustache trimming attachment. These attachments are ideal for blending, tapering and defining mustaches, as well as for achieving a “close trim” stubble look around the face. To use the attachments, always go with the hair direction. To achieve closer looks, go against the hair direction.

DK Betjenings ejledning til genopladelig Body Trimmer

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger dit elektriske apparat, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges. Det inkluderer følgende:

LÆS ALLE INSTRUKTIONER OG FORHOLDSREGLER FØR BRUG AF DENNE TRIMMER.

FARE

For at reducere faren for dødsfald, eller skade som følge af elektrisk stød:

1. Ræk ikke ud efter et apparat, der er faldet ned i vand. Træk øjeblikkeligt ledningen ud af stikket.
2. Brug ikke apparatet, mens du tager et bad eller er under bruseren.
3. Placer eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned, eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask. Placer eller tab ikke ned i vand eller anden væske.
4. Apparatets ledning skal altid trækkes ud af stikkontakten øjeblikkeligt efter brug, undtagen under opladning.
5. Træk altid apparatets ledning ud af stikkontakten før rengøring.
6. (Kun for genopladelige apparater) træk ledningen til opladeren ud før trimmeren bruges.

ADVARSEL

For at reducere faren for forbrændinger, elektrisk stød, eller personskade:

1. Denne elektriske enhed er beregnet til at monteres opretstående, eller på gulvet.
2. Der skal føres nøje opsyn når apparatet benyttes af, på eller nær ved børn eller invalide.
3. Benyt kun dette apparat til dets tilsigtede brug, sådan som det er beskrevet i denne manual. Brug ikke påsatser, der ikke anbefales af producenten.
4. Brug aldrig dette apparat hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke virker korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det har været tabt i vand. Returner dette apparat til Wahl Clipper Corporation, hvor det kan blive undersøgt og repareret.
5. Hold ledningen borte fra opvarmede overflader.
6. Indsæt kun stikket fra genopladningstransformatoren i genopladningsstikket.
7. Brug ikke apparatet udendørs eller hvor aerosol (spray)-produkter benyttes, eller hvor der forvaltes oxygen.
8. Må ikke tabes, og der må ikke sættes genstande ind i nogen af åbningerne.
9. Brug ikke dette apparat hvis det har et beskadiget eller ødelagt blad eller trimmepåsats, da der kan opstå skader på ansigtet som følge af en sådan brug.
10. Sæt altid først stikket i apparatet, og derefter i stikkontakten. Frakobl apparatet ved at slukke for enheden (OFF - 0), og træk så stikket ud af stikkontakten.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

GENOPLADNING

1. Denne trimmer er designet til nem anvendelse i hjemmet. Den bør oplades natten over, før den bruges første gang.
2. Fjern trimmeren, opladningstransformatoren og tilbehøret fra indpakningen.
3. Tilslut transformatoren til trimmeren. SØRG FOR, AT TRIMMEREN ER SLUKKET (OFF - 0) NÅR DEN OPLADES.
4. Slut genopladningstransformatoren til en hvilken som helst stikkontakt, der har den korrekte spænding.
5. Når trimmeren ikke er i brug, kan den forbindes med transformatoren og sluttes til et strømudtag, for at sikre, at den maksimale strømstyrke er til rådighed, næste gang trimmeren skal benyttes. Denne transformator er designet til at oplade batteriet vedvarende, uden at overoplade det.
6. Ni-Cad batteriets levetid kan forlænges med den følgende procedure: En gang hver måned skal trimmeren have lov til at køre indtil motoren går i stå. Skub kontakten over på “OFF - 0”, og genoplad den helt natten over.
7. Din genopladelige ledning/trådløse trimmer kan bruges med ledningen, så du også kan trimme, selvom den er næsten afladt. Indikatorlampen lyser, når din trimmer er slukket (OFF) og forbundet med dens oplader. Trimmeren kan ikke overoplades, så du kan oplade den lige så ofte som du ønsker. Vi anbefaler, at batteriet “bruges” eller aflades ved trimning uden ledning, og at det ikke lades op efter hver brug.

I visse områder, der er udsat for lav netspænding, kan den røde opladerindikatorlampe på din trimmer blive nedtonet, efterhånden som batteriet nærmer sig fuld opladning. Denne nedtoning påvirker ikke din trimmers ydelse, men er blot et resultat af variationer i netspændingen.

FEJLFINDING

Hvis din trimmer ser ud til ikke at lade op, skal du undersøge følgende, før du indleverer den til reparation:

1. Tjek strømmen i stikkontakten ved at slutte et andet apparat til.
2. Kontroller, om stikkontakten er forbundet til en lyskontakt, der slukker for strømmen til stikkontakten, når lysene slukkes.
3. Sørg for, at trimmeren er korrekt forbundet med genopladningstransformatoren, at alle forbindelser er fastgjorte, og at kontakten på trimmeren er sat til “OFF - 0.”
4. Hvis din elektricitet er tilsluttet en hovedafbryder, anbefaler vi, at trimmeren frakobles opladeren, når hovedafbryderen er slået fra. Hvis enheden kobles til en død stikkontakt, eller en oplader der ikke er tilsluttet netspændingen, drænes batteriet.
5. Hvis trimmeren ikke kører og den er helt ladt op, skal der tændes for trimmeren (ON - I), og bladene trykkes eller skubbes forsigtigt manuelt (der kan sidde lidt udtørret olie mellem bladene, så de midlertidigt sidder fast i hinanden).

FJERNELSE OG BORTSKAFFELSE AF BATTERI

INDEHOLDER FORSEGLEDE, GENOPLADELIGE NIKKEL-KADMIUM BATTERIER. SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT VIS.

RBRC Batteri genbrugsforseglingen på nikkel-kadmium (Ni-Cd) batterierne i dette produkt indikerer, at Wahl frivilligt har valgt at deltage i et industriprogram for at indsamle og genbruge disse batterier henimod slutningen af deres levetid, når de tages ud af brug i Amerika eller Canada. RBRC programmet giver er bekvemt alternativ, frem for at placere brugte Ni-Cd batterier i skrald eller det kommunale affaldssystem, hvilket også er ulovligt i visse områder. Ring venligst på 1-800-8-BATTERY for oplysninger om Ni-Cd batterigenbrug i dit område. Wahls involvering i dette program er en del af vores engagement i at beskytte vores miljø og bevare vore naturlige ressourcer.

Ved normal brug vil det genopladelige nikkel-kadmium batteri i din trimmer have en levetid på tre til fem år. Hen imod slutninger af dets levetid, hvor det ikke længere kan modtage en fuld opladning, skal nikkel-kadmium batteriet fjernes, og enten genbruges eller bortskaffes på korrekt vis. Forsøg ikke på at udskifte batteriet. Al servicering eller batteriudskiftning skal udføres af et autoriseret WAHL serviceværksted. Følg disse trin for at fjerne batterierne med henblik på genbrug eller bortskaffelse:

1 Kontroller, at On/Off knappen er i position “0” (OFF), og at ledningen IKKE er tilsluttet trimmeren og en stikkontakt.
2 Fjern monterede trimmehoveder.
3 Skær den gummierede beklædning åbn.
4 Fjern alle 4 skruer fra det øverste låg.
5. Træk trimmerens hus fra hinanden.
6 Find printpladen og batteriet.
7 Træk batteriet af printpladen.
8. Sæt tape på begge ender af batteriet, før det genbruges eller bortskaffes.
9 Smid hele klipperen ud.

PLEJE AF DIN TRIMMER

OLIERING AF BLADE

For at opnå de bedste resultater skal der dryppes en eller to dråber Wahl Clipper Oil på bladene efter behov, eller ca. en gang om måneden. Motorens lejer er smurt permanent — forsøg ikke at smøre dem.

Når du olierer din trimmer, tænd trimmeren (ON - I), hold apparatet med bladene vendt NED og klem en dråbe olie eller to ud på bladene. Tør overskydende olie af med en blød klud.

BEMÆRK — OVERDRIV IKKE MÆNGDEN AF OLIE!

Overdreven brug af olie eller påføring af væsker vil forårsage skade, hvis de få lov til at sive ind i motoren.

PLEJE AF BLAD

Trimmerblade har præcisionshærdede, slebne og overlappende klippetænder. Bladene bør behandles forsigtigt, og aldrig stødes imod eller bruges til at klippe i beskidte eller ru materialer.
Skulle bladene blive beskadiget eller sløve, kan du købe et nyt sæt fra Wahl.

RENGØRING/OPBEVARING

Brug rengøringsbørsten til at feje løse hår bort fra apparatet og bladene, inden trimmeren opbevares. Gem apparatet på en sådan måde, at bladene er beskyttet imod skader.
Når trimmeren ikke er i brug, bør trimmeguiden/bladværnet være påsat for at beskytte bladene.

SÆRLIGE FUNKTIONER:

Din trimmer er udstyret med flere avancerede funktioner, der hjælper dig med at opnå perfekte resultater, hver gang du trimmer. Din trimmer kan bruges til at trimme et spidst hageskæg, skæg, overskæg, halsudskæring, bakkenbarter, rundt om øren og øjenbryn, eller hvor som helst du måtte have behov for at soignere dig selv.

On/Off (Tænd/Sluk) kontakt **(G)**	Håndtag af siliconegummi **(H)**
Trimmehoved **(E)**	Barberhoved **(K)**
Beskyttelseshætte **(J)**	Detaljehoved **(L)**
1/16” (1,6 mm) guide **(B)**	1/8” (3 mm) guide **(C)**
3/16” (4,8 mm) guide **(D)**	Guide med 6 positioner **(A)**
Opbevaringsdel **(P)**	Rengøringsbørste **(N)**
Olie til blad **(O)**	Overskægskam **(M)**
Oplader **(I)**	Håndtag med palhjul, med 12 positioner **(F)**

Montering/AFMONTERING af trimmeho eder

1 Sørg for at trimmeren er slukket (OFF).
2 Træk med en fast hånd for at afmontere det monterede hoved. **(Q)**
3 Vælg et andet hoved og tryk det på med en fast hånd, så det sidder korrekt.
4 Placer hovedet i en af de 12 vinkler, der giver alsidighed og justerbar kontrol. Det er normalt, at der høres en skraldende lyd, når positionen skiftes. Du er nu klar til at trimme hele kroppen.

En 6-positions guide gør det nemt at opnå en ensartet trimning, h er gang. (R)
Guiden kan fjernes (og giver dermed en syvende klippeindstilling) og sættes på igen, uden at ændre den nuværende klippelængde, så når du først har fundet den perfekte længde, er det ikke noget gætværk forbundet med at opnå den igen ved hver trimning. Trimmeguiden er en todelt konstruktion, der består af en grundel og en kam. Den bør ikke skilles ad. For at påsætte guiden, skal den ganske enkelt bare skubbes på i en let vinkel, og frigørelsesduppen trykkes ned for at holde den fast. For at fjerne guiden, trykkes der forsigtigt på frigørelsesduppen, og konstruktionen skubbes væk fra trimmeren. Juster trimmelængden ved at trykke på tommelfingerhåndtaget og bevæge kammen frem eller tilbage til den ønskede indstilling.

TRIMNING OG KANTGIVNING AF DIT SKÆG

Det følgende er forslåede trin til trimning og trimmeindstillinger. Der kan være andre procedurer, der virker bedre for dig.

1. Red dit skæg i den retning, det vokser i, for at hjælpe med at vise tilfældige hår, der ikke er blevet trimmet.
2. Påsæt guidekammen på trimmeren, og tilspids dit skæg. Begynd med den justerbare guidepåsats, indstillet til en lang trimmelængde, og med bladene vendt mod dig. For at opnå de bedste resultater skal du starte ved hver bakkenbart, og bevæge dig nedefter, mod halsen. Trim imod din hage i blade, overlappende bevægelser, der følger dit skægs udformning. Hvis du trimmer imod dit skægs naturlige retning, vil trimmeren klippe hårene meget kortere, og resultatet vil blive uens. Tilpas guidekammen til konstant kortere indstillinger, indtil du opnår den ønskede skæglængde. Måske ønsker du at indstille guidekammen til at klippe tættere nær ved øret og ned under hagen, og så skifte til en længere indstilling hen imod fronten af ansigtet og spidsen af hagen. Sørg altid for, at guiden er klikket solidt fast i den ønskede stilling, før du begynder at trimme.
3. Fjern den justerbare guide, og klip omridset af dit skæg. Idet du starter under din hage og arbejder dig tilbage imod dit kæbeben og ører, klipper du den ydre omkreds af dit skæg under kæbebenet. Fortsæt linjen hele vejen op til ørerne og hårgrænsen.
4. Fremhæv din skæglinje ved at bruge trimmeren i en nedadgående bevægelse. Begynd ved den linje du har skabt og, idet du arbejder dig fra hagen tilbage imod ørerne, trimmer du området lige neden under din skæglinje.
5. Afgræns den øverste del af dit skæg med den samme teknik.
6. Du kan bruge guidekammen i indstilling 2 for at få et mere nydeligt finish. Derefter kan du bruge trimmeren i en opadgående bevægelse, hvor du starter trimningen under kinden med korte, udadgående og rullende bevægelser. Fortsæt med at trimme, indtil hele kæbelinjen er udjævnet.

TRIMNING AF OVERSKÆG

1. Red dit overskæg.
2. Hold trimmeren i lodret position, med bladene pegende imod dig, for at fremhæve dit overskægs linje.
3. Begynd at trimme dit overskæg med guiden indstillet til en rimeligt lang trimningslængde, idet du starter fra toppen og arbejder dig nedad til din overlæbe. Brug tættere og tættere indstillinger, for at få det “look” og den længde, du ønsker.
4. Sæt guidekammen til mediumlængde for at tilspidse overskægget. Idet du begynder fra midten af dit overskæg, følger du læbens linje og spidser til med korte, opadgående bevægelser med trimmeren, mens du arbejder dig udad imod hjørnerne, indtil der er skabt en jævn form i bunden af dit overskæg.
5. Du kan afslutte ved at fjerne guiden og, idet du kun bruger bladet alene, lave en afgrænsende linje i bunden af dit overskæg.

Fremhæ bakkenbarter, o erskæg og skæg med trimmerho edet.
Bevæg langsomt trimmeren over det ønskede område for at opnå en nydelig trimning og form.

Trim arme og ben med trimmerho edet.
Lad ganske enkelt trimmeren glide over din arm eller dit ben, indtil du har opnået den ønskede længde. Den første gang du trimmer dit hår, skal du starte med at bruge en længere indstilling på trimmerens guidekam, og derefter gradvist gøre indstillingen kortere og kortere, hvis du foretrækker en kortere længde.

Trim bryst- og ma ehår med trimmerho edet.
Lad trimmeren glide over kropsregionen, i en opadgående bevægelse, indtil du har opnået den ønskede længde. Den første gang du trimmer dit hår, skal du starte med at bruge en længere indstilling på trimmerens korte guidekam, og derefter gradvist gøre indstillingen kortere og kortere, hvis du foretrækker en kortere længde.

Hvis du ønsker en helt tæt trimning, skal du blot påsætte barberhovedet.
Barbermaskinen er perfekt til at soignere hele kroppen. Du kan, men den samme teknik, der blev nævnt tidligere, soignere dig når som helst du har lyst. Barber mod hårvæksten mens du strækker huden. Fjern barberhovedet efter hver brug ved at trykke på begge sideknapper, og rengør forsigtigt med den medfølgende rengøringsbørste. **(S)**

Trim pri ate områder med trimmer og detaljeho ed.

1. Volumereducering med trimmerhoved. Påsæt guidekammen og vælg en lang trimmelængde. Begynd at trimme fra toppen, og arbejd nedad. Brug tættere og tættere indstillinger, for at få det “look” og den længde, du ønsker.
2. Brug detaljehovedet i de områder, der er vanskelige at nå. Bevæg langsomt detaljehovedet gennem området, indtil det ønskede “look” er opnået.
3. Barber dine private områder ved at barbere forsigtigt i det ønskede område.

Trim næsehår med detaljeho edet.
Kontroller, at næseborene er rene. Bevæg langsomt detaljehovedet ind og ud af hvert næsebor, ikke mere end 1/4” ind (6,4 mm).

Trim ØRE-hår med detaljeho edet.
Kontroller, at det yderste område af ørene ikke har voks. Hold øret fladt med den ene hånd, og indsæt forsigtigt detaljehovedet højst 1/4” (6,4 mm) ind i det ydre øre.
FORSIGTIG: Indsæt ikke detaljehovedet, eller et hvilket som helst andet fremmedobjekt, i det indre øre. For hår, der vokser på ydersiden af øret, bevæges detaljehovedet ganske enkelt langsomt langs ørets kant.

Trim øjenbryn med detaljeho edet.
Bevæg langsomt detaljehovedet for at trimme tilfældige hår. Bevæg langsomt detaljehovedet tættere på eller længere væk fra øjenbrynene for at opnå en præcis og jævn trimning, og opnå den ønskede længde.

TRIM med påsatskamme (T)

Din Trimmer inkluderer to påsatser til trimning af overskæg (medium og lang) og tilspidsningskontrol. Påsatsen til medium-klip har to stænger, og påsatsen til lang-klip har tre stænger. Tilspidsningskontrollen har kortere tænder end påsatserne til medium og lang trimning, og kan også bruges som en påsats til trimning af korte overskæg. Disse påsatser er ideelle til udjævning, tilspidsning og definering af overskæg, såvel som til at opnå et stubbet, tæt trimmet “look” i ansigtet. Gå altid i retning med håret når du bruger påsatser. Dog, hvis du vil opnå et tættere “look” skal du gå i retning mod håret.

FIN Ladatta an artalotrimmerin käyttöohjeet

TÄRKEITÄ TURVATOIMIA

Noudata kaikkia turvatoimia sähkölaitetta käytettäessä, mukaan lukien seuraavat toimet:

LUE KAIKKI OHJEET JA TURVATIEDOT ENNEN TÄMÄN TRIMMERIN KÄYTTÖÄ.

VAARA

Sähköiskun aiheuttaman kuoleman tai loukkaantumisen välttämiseksi:

1. Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen. Irrota välittömästi pistorasiasta.
2. Ei saa käyttää kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä sijoita tai säilytä laitetta sellaisessa paikassa, jossa se voi pudota tai se voidaan vahingossa vetää kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Ei saa asettaa tai pudottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Irrota tämä laite aina pistorasiasta heti käytön jälkeen, ellei sitä olla lataamassa.
5. Irrota aina pistorasiasta ennen puhdistamista.
6. (Vain ladattava laite.) Irrota laturi pistorasiasta ennen trimmerin käyttöä.

VAROITUS

Palovammojen, sähkötapaturman tai henkilövahinkojen vaaran pienentäminen:

1. Tämä sähkölaite on tarkoitettu asetettavaksi oikeaan asentoon pystyyn tai lattialle.
2. Tarkka valvonta on tarpeen aina, kun tätä laitetta käyttää lapsi tai invalidi tai kun sitä käytetään lapsella tai invalidilla tai näiden lähellä.
3. Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Älä käytä lisäosia, joita valmistaja ei ole suositellut.
4.

GR